

xiaomi


33 W powerbanka 20000 mAh (integrovaný kábel)

Návod na obsluhu

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho na vhodnom mieste.

Opis výrobku

Ďakujeme, že ste si vybrali 33 W powerbanku Xiaomi s kapacitou 20000 mAh (integrovaný kábel). Táto kompaktná a prenosná powerbanka podporuje 30 W obojsmerné rýchle nabíjanie a max. 33 W vybíjanie pre telefóny Xiaomi, ktoré podporujú rýchle nabíjanie. Táto powerbanka s vysokou kapacitou obsahuje vysokokvalitnú lítiovo-polymérovú batériu, ako aj nabíjací a vybíjací čip, ktorý zaisťuje mimoriadny výkon v oblasti bezpečnosti, efektivity a kompatibility.



Tlačidlo na kontrolu úrovne nabitia batérie neslúži ako tlačidlo zapnutia/vypnutia. Powerbanka rozpozná nabíjanie a vybíjanie automaticky.

Bezpečnosť: Táto powerbanka je navrhnutá na základe viacerých ochranných technológií, ktoré zabraňujú problémom, ako je prebíjanie, nadmerné vybíjanie, prehriatie a skrat.

Rýchle nabíjanie: Port USB-A podporuje režim nabíjania pod napätím 5 V/3 A, 9 V/2,23 A, 10 V/2,25 A a max. 12 V/1,67 A; port/kábel USB-C podporuje režim nabíjania pod napätím 5 V/3 A, 9 V/3 A, 11 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A a max. 20 V/1,5 A.

Kompatibilita: Integrovaný USB regulátor nabíjania je kompatibilný s väčšinou inteligentných zariadení vrátane smartfónov a tabletov. **Kvalita:** Kvalitná lítiovo-iónová batéria a odolný nabíjací a vybíjací čip.

Nabíjanie

Powerbanka podporuje inteligentné riadenie teploty. Ak počas rýchleho nabíjania často pripájate/odpájate zariadenie k powerbanke, môže to viesť k chybám pri detekcii teploty. Preto sa odporúča, aby ste zariadenie nabíjali súvislo, a nie ho často pripájali/odpájali k vybíjaciemu portu.

Na nabíjanie powerbanky cez port USB-C použite nabíjačku a nabíjací kábel Xiaomi alebo ju nabíjajte pomocou integrovaného kábla USB-C na powerbanke a nabíjačke Xiaomi. Počas nabíjania sa úroveň nabitia batérie zobrazuje pomocou nasledujúcich kontroliek úrovne batérie:

Úroveň batérie	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
0 – 25 %	Bliká	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti
25 – 50 %	Svieti	Bliká	Nesvieti	Nesvieti
50 – 75 %	Svieti	Svieti	Bliká	Nesvieti
75 – 99 %	Svieti	Svieti	Svieti	Bliká
Plne nabitá	Svieti	Svieti	Svieti	Svieti
Chyba nabíjania	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

Ilustrácie výrobku a príslušenstva v návode na použitie slúžia len na referenčné účely. V dôsledku neustáleho vylepšovania výrobku sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.

Vybíjanie

Powerbanka využíva port USB-A/USB-C alebo integrovaný kábel USB-C na nabíjanie iných zariadení. Počas vybíjania sa úroveň nabitia batérie zobrazuje pomocou nasledujúcich kontroliek úrovne batérie:

Úroveň batérie	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
Podpätie	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti
0 – 25 %	Bliká	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti
25 – 50 %	Bliká	Bliká	Nesvieti	Nesvieti
50 – 75 %	Bliká	Bliká	Bliká	Nesvieti
75 – 100 %	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

* Vybíjanie nízkym prúdom: Keď powerbanka nenabíja, dvojitým stlačením tlačidla na kontrolu úrovne nabitia batérie prepnete do režimu vybíjania nízkym prúdom. Tento režim môžete použiť na nabíjanie zariadení s nízkym odberom, ako sú napríklad Bluetooth slúchadlá alebo inteligentné náramky. Kontrolky sa budú postupne rozsvetovať a indikovať, že powerbanka je v režime vybíjania nízkym prúdom. Tento režim ukončíte opätovným stlačením tlačidla. Powerbanka ukončí tento režim automaticky po 2 hodinách.

Technické parametre

Model: PB2030MI

Typ batérie: Lítiovo-iónová batéria

Vstupný port: USB-C/integrovaný kábel USB-C

Výstupný port: USB-C/integrovaný kábel USB-C/ USB-A

Kapacita batérie: 10000 mAh, 7,4 V

Typická energia batérie: 75,48 Wh

Menovitá energia batérie: 74 Wh

Vstup:

Integrovaný USB C (IN1) 5 V= 3 A, 9 V=2,5 A, 12 V=2,5 A

USB-C (IN2) 5 V= 3 A, 9 V=2,5 A, 12 V=2,5 A

Článok: 20000 mAh (10000 mAh × 2)

Výstup: 33 W Max. Viacportový: 5 V=3 A

Integrovaný kábel USB-C (OUT1) 5 V= 3 A, 9 V=3 A, 11 V=3 A, 12 V=2,5 A, 15 V=2 A, 20 V=1,5 A Max.

Integrovaný kábel USB-C (OUT2) 5 V= 3 A, 9 V=3 A, 11 V=3 A, 12 V=2,5 A, 15 V=2 A, 20 V=1,5 A Max.

USB-A OUT3() 5 V=3 A, 9 V=2,23 A, 10 V=2,25 A, 12 V=1,67 A Max.

Prevádzková teplota: 5 °C až 35 °C

Rozmery zariadenia: 127 × 70,5 × 30,5 mm

Doba nabíjania:

Približne 9,5 hodín (pri použití nabíjačky 5 V/2 A;

Približne 3,6 hodiny (pri použití nabíjačky 12 V/2,5 A

Preventívne opatrenia

- Pri prvom použití powerbanku úplne nabite.
- Pri nabíjaní powerbanky alebo pri jej používaní na nabíjanie iných zariadení používajte vhodnú nabíjačku a vhodný nabíjací kábel (odporúča sa značka Xiaomi).
- Ak sa po stlačení tlačidla Úroveň batérie nerozsvieti kontrolka batérie, powerbanka môže byť v ochrannom režime. Nabite powerbanku nabíjačkou a znova ju skontrolujte.
- Ak powerbanku nebudete dlhšiu dobu používať, odložte ju na studenom a suchom mieste s úrovňou batérie 50 %. Aby ste predišli skráteniu životnosti batérie, pri dlhodobom skladovaní powerbanku nenabíjajte naplno ani nenechávajte batériu úplne vybitú.

VAROVANIA

Nesprávne použitie môže mať za následok zlyhanie batérie, prehriatie, alebo dokonca požiar či výbuch. Pre zachovanie osobnej bezpečnosti a majetku uschovajte a používajte tento výrobok výhradne v súlade s nasledujúcimi požiadavkami:

- Táto powerbanka nie je hračka. Udržujte ju mimo dosahu detí. Aby sa predišlo prípadným nehodám, nedovoľte deťom používať túto powerbanku ani sa s ňou hrať.
- Pri nabíjaní výrobku sa uistite, že používate nabíjačku, ktorá spĺňa miestne bezpečnostné normy, aby ste zabránili zásahu elektrickým prúdom alebo poškodeniu batérie.
- Powerbanku nevystavujte tlaku, nárazom, silným vibráciám ani kvapalinám. Mohli by spôsobiť skrat alebo poškodiť batériu či elektrické obvody. V takom prípade prestaňte powerbanku ihneď používať a správne ju zlikvidujte.
- Ak powerbanka zväčší svoj objem, zdeformuje sa, začne prepúšťať tekutiny alebo sa jej kapacita výrazne zníži, prestaňte ju ihneď používať a riadne ju zlikvidujte.
- Nenabíjajte ani nevybíjajte powerbanku na miestach, ktoré môžu ovplyvniť rozptyl tepla z powerbanky – napríklad vo vrecku nohavíc, v uzavretej taške alebo na posteli či pohovke. Počas prevádzky nesmie byť powerbanka prikrytá odevmi, vankúšmi, posteľnou bielizňou ani inými predmetmi. Ak powerbanku používate na dlhodobé nabíjanie zariadení (napr. telefónov), v záujme lepšieho odvodu tepla ich nepokladajte na seba.
- Powerbanku nerozoberajte, nerežte, nestláčajte, neprepichujte ani ju neskratujte, nevystavujte tekutinám, ohňu, zdrojom tepla ako sporáky alebo ohrievače, ani prostrediu s teplotou vyššou ako 60 °C. V horúčavách nenechávajte powerbanku v aute ani ju nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Táto powerbanka obsahuje lítiovo-iónovú batériu. Aby sa predišlo poškodeniu batérie alebo bezpečnostným rizikám, je otváranie krytu prísne zakázané.
- Batériu nevymieňajte svojpomocne. Výmena batérie za batériu nesprávneho typu môže mať za následok zlyhanie bezpečnej ochrany a spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Akumulátor vystavený extrémne nízkemu tlaku vzduchu počas používania, skladovania alebo prepravy môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavých kvapalín alebo plynov.
- Neodhadzujte batériu do komunálneho odpadu. Likvidácia použitých batérií musí prebiehať bezpečne a v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.

Vyhlásenie o zhode EÚ



Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s požiadavkami platných smerníc a európskych noriem a ich dodatkov. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi.

Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Peking, Čína, 100085

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Verzia návodu na obsluhu: V1.0

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haag, Holandsko

contact@support.mi.com

UK REP.

Xiaomi Technology UK Limited

Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU

contact@support.mi.com

Dovozca:

Mystical, a.s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 36280518