

xiaomi

Smart Evaporative Humidifier Uživatelská příručka



- Tento produkt mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání produktu a rozumí souvisejícím nebezpečím. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Tento produkt nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání produktu.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si s produktem nehrály.
- Produkt je možné používat pouze s napájecím adaptérem <AD-0131200110EU01>, který je součástí balení.
- Pokud je sestava kabelů poškozena, musí být nahrazena speciální sestavou kabelů, která je dostupná u výrobce nebo jeho servisního zástupce.
- Nikdy nenechávejte vodu v nádržce na vodu, pokud produkt nepoužíváte.
- Před uskladněním zvlhčovač vyprázdněte a vyčistěte. Před dalším použitím je nutné zvlhčovač vyčistit.
- Upozorňujeme, že vysoká vlhkost může podporovat množení biologických organismů v prostředí.
- Nedopusťte, aby byl prostor kolem zvlhčovače vlhký nebo mokrá. Pokud se objeví vlhkost, snižte výkon zvlhčovače. Pokud není možné snížit výstupní výkon zvlhčovače, používejte zvlhčovač s přestávkami. Nedovoľte, aby savé materiály, jako jsou například koberce, záclony, závěsy nebo ubrusy, navlhly.
- Během naplňování a čištění odpojte produkt ze sítě.
- Tento zvlhčovač vzduchu je určený pouze pro použití v interiéru.
- Napájecí adaptér nezapojte ani neodpojte mokřými rukama, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.
- Zvlhčovač vzduchu sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
- Neotáčejte zvlhčovač vzhůru nohama, pokud je připojen k napájení nebo pokud je nalita v nádržce na vodu voda, aby nedošlo k poškození vnitřních elektronických součástí.
- Při běžném používání by měl být tento produkt udržován v odstupové vzdálenosti nejméně 20 cm od antény a těla uživatele.

- Při používání zvlhčovače vzduchu neoddělujte jeho hlavní část od nádržky na vodu a nedotýkejte se výstupu vzduchu.
- Zvlhčovač vzduchu používejte v rozmezí teploty od 5 °C do 40 °C.
- Zvlhčovač vždy postavte na rovný povrch. V opačném případě může dojít k přetékání nádržky na vodu.
- Napájecí adaptér udržujte vždy suchý a v dobrém stavu.
- Před vyprázdněním nádržky na vodu přepněte zvlhčovač do pohotovostního režimu a odpojte napájecí adaptér ze zásuvky.
- Během bouřky nebo v případě, že zvlhčovač vzduchu neplánujete delší dobu používat, odpojte napájecí adaptér ze zásuvky.
- Pokud se během používání vyskytne chyba, okamžitě odpojte napájecí adaptér ze zásuvky a kontaktujte záruční servis.
- Před údržbou nebo přemísťováním zvlhčovače vzduchu odpojte napájecí adaptér od elektrické zásuvky.
- Napájecí adaptér vždy odpojujte z elektrické sítě zatažením za zástrčku, nikoliv za kabel.

Bezpečnostní opatření


- | | |
|-------------------------|--|
| Instalace | <ul style="list-style-type: none"> • Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, požáru, zranění osob nebo jiným škodám, ujistěte se, že je zvlhčovač správně sestaven podle pokynů v této uživatelské příručce. • Nepřipojujte zvlhčovač k napájení, pokud není kompletně sestavený. • Tento zvlhčovač je určený k evaporačnímu zvlhčování. Nejprve nainstalujte filtr a až poté jej zapněte a začněte používat. |
| Přemísťování zvlhčovače | <ul style="list-style-type: none"> • Před přemístěním zvlhčovače jej odpojte od napájení a vypojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky. • Před přepravou nebo přemístěním zvlhčovače vyprázdněte nádržku na vodu. |
| Umístění zvlhčovače | <ul style="list-style-type: none"> • Zvlhčovač umístěte na rovný povrch. • Nepokládejte zvlhčovač přímo na dřevěné povrchy, jinak by mohlo dojít k jejich poškození nebo deformaci vlivem vlhkosti. • Neumisťujte zvlhčovač do vzdálenosti menší než 2 metry od nábytku a spotřebičů, abyste je ochránili před vlhkostí. • Zvlhčovač uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření. |
| Během používání | <ul style="list-style-type: none"> • Nepřidávejte vodu o teplotě vyšší než 40 °C, jinak může dojít k poškození zvlhčovače. • Pokud je vnější část nádržky na vodu mokrá, otřete ji suchým hadříkem, abyste zajistili normální používání. • Nepoužívejte zvlhčovač v prostředí, kde je teplota nižší než 0 °C, protože voda v nádržce na vodu může zmrznout a způsobit poškození zvlhčovače. V takovém prostředí nádržku na vodu vždy vyprázdněte. • Nádržku na vodu je možné používat pouze se zvlhčovačem vzduchu. Nepoužívejte ji k jiným účelům. • Vlhkost vzduchu v místnosti snížíte otevřením oken. Pro zajištění lepšího účinku zvlhčování je lepší nechat při používání zvlhčovače okna zavřená. • Tento evaporační zvlhčovač koncentruje a odpaňuje vodu z nádržky na vodu, přičemž ve zbytkové vodě zůstávají nečistoty a minerály. Aby nedošlo k ovlivnění kvality vody, doporučujeme jednou týdně vyčistit hlavní tělo a nádržku na vodu. • Pokud zvlhčovač vydává neobvyklé zvuky, uvolňuje nepříjemný zápach nebo se přehřívá, okamžitě jej přestaňte používat. • Udržujte vlasy a látky mimo dosah zvlhčovače vzduchu, aby se nezachytily do přívodu a výstupu vzduchu nebo je neblokovaly. • Na zvlhčovač si nesedějte, neopírejte se o něj ani jej nenaklánějte. • Dbejte na to, aby se během čištění nenamočil napájecí port na hlavním těle zvlhčovače a spodní konektor. |

Přehled o produktu

- Filtr ve zvlhčovači účinně odstraňuje nečistoty z vody a vyčištěná voda se přirozeně odpařuje prostřednictvím větru, čímž vzniká proud čerstvého a vlhkého vzduchu, který je rovnoměrně zvlhčován.
- Zvlhčovač zajišťuje evaporační zvlhčování pomocí antibakteriálního filtru a antibakteriální technologie s ionty stříbra.
- Díky provedení vzduchového kanálu s nízkým odporem je jmenovitý zvlhčovací výkon až 400 ml/h.
- Zvlhčovač je možné ovládat prostřednictvím aplikace Mi Home/ Xiaomi Home.
- Velký LED displej umožňuje jednodušší ovládání.

- | | |
|--------------------|---|
| 1 Tlačítka | 7 Plovací kulička ukazující množství vody |
| 2 Hlavní tělo | 8 Nádržka na vodu |
| 3 Filtr | 9 Stříbrný iontový box |
| 4 Držák filtru | 10 Přívod vzduchu |
| 5 Spodní konektor | 11 Displej |
| 6 Napájecí adaptér | 12 Výstup vzduchu |

Poznámka:
Vybrazení výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení výrobku.



Pokyny displeje


Indikátor nedostatku vody

Indikátor dětské pojistky

Režim konstantní vlhkosti

Režim spánku

Režim vysokého výkonu



Wi-Fi indikátor

Indikátor sušení

Indikátor pozastavení

Indikátor vlhkosti


Hodnota relativní vlhkosti


Používání

⚠ Upozornění:


- ⚠ Před doplňováním vody odpojte zvlhčovač od napájení.
- ⊘ Aby nedošlo k poškození zvlhčovače, nedoplňujte do nádrčky na vodu horkou vodu, vonné látky, éterické oleje ani dezinfekční prostředky.
- ⊘ Nepokládejte zvlhčovač na nestabilní povrch, například na hrubou podložku, aby nedošlo k jeho převrácení a abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem způsobeným rozlitou vodou.
- ⊘ Do zvlhčovače nenalévejte tvrdou vodu.

Doplňování vody

Způsob 1: Stisknutím tlačítka  pozastavíte chod zvlhčovače a můžete přidat vodu přímo prostřednictvím horního krytu.




Způsob 2: Vjměte hlavní tělo a filtr a naplňte nádrčku na vodu vodu.



Poznámky:

- Voda nesmí překročit značku maximální hladiny na vnější straně nádrčky na vodu.
- Používejte pouze purifikovanou vodu, abyste zabránili usazování vodního kamene.
- I když jsou tlačítka zvlhčovače odolná proti vodě, dbejte i přesto na to, aby byla tlačítka během používání suchá, aby nedocházelo k poruchám v důsledku dlouhodobého působení vlhkosti.
- Aby byl zvlhčovač optimálně výkonný, neumísťujte jej blízko stěn nebo jiných překážek.
- Vodu přidávejte pomalu, aby nedošlo k jejímu vystříknutí.
- Pokud voda přeteče, před použitím přebytečnou vodu vylijte a hlavní tělo zvlhčovače utřete do sucha.



Zapnutí/pohotovostní režim

- **Připojení k napájení:** Ujistěte se, že je zvlhčovač správně nainstalovaný a umístěný. Připojte zvlhčovač k napájecímu adaptéru a zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky, která splňuje požadavky zvlhčovače. Zvlhčovač jednou pípne a poté přejde do pohotovostního režimu.
- **Zapnutí:** Stiskněte tlačítko , zvlhčovač jednou pípne a začne fungovat. Při prvním spuštění zvlhčovače bude zvlhčovač pracovat v režimu konstantní vlhkosti s výchozí vlhkostí 55 % RH.



Poznámka:

Hodnota zobrazená na displeji je aktuální relativní vlhkost vzduchu, která se mění v závislosti na okolním prostředí a chodu zvlhčovače.

- **Sušení filtru a pohotovostní režim:** Když je zvlhčovač vzduchu zapnutý, stiskněte tlačítko  pro zahájení sušení filtru. Po dokončení sušení filtru se zvlhčovač automaticky přepne do pohotovostního režimu. Nebo můžete stisknout tlačítko  během sušení filtru, aby zvlhčovač přešel do pohotovostního režimu.







Poznámky:

- Když ve zvlhčovači dojde voda, ozve se zvukové upozornění a na displeji se zobrazí indikátor nedostatku vody. Chcete-li obnovit normální chod, odpojte napájecí adaptér, doplňte vodu do nádrčky na vodu a zvlhčovač restartujte.
- Sušení filtru trvá 45 minut v režimu vysokého výkonu a 90 minut v ostatních režimech.
- Před přepnutím zvlhčovače do pohotovostního režimu nebo před jeho odpojením od napájení je doporučeno vysušit filtr. Pokud zvlhčovač neplánujete delší dobu používat, po vysušení filtru uložte, zabráníte tak zápachu z mokrého filtru.
- Pokud zvlhčovač neplánujete delší dobu používat, odpojte napájecí adaptér.
- Jas displeje je možné nastavit v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home.

Vypnutí

Pro vypnutí zvlhčovače odpojte napájecí adaptér.

Přepínání režimů

Stisknutím tlačítka  můžete přepínat mezi režimy konstantní vlhkosti , režimem vysokého výkonu  a režimem spánku .

- **Režim konstantní vlhkosti:** Cílovou vlhkost je možné v aplikaci upravit na 55 % relativní vlhkosti.
- **Režim vysokého výkonu:** Jedná se o nejvyšší úroveň pro zajištění nepřetržitého zvlhčování vzduchu.
- **Režim spánku:** Jedná se o nejnižší úroveň pro nepřetržitě zvlhčování vzduchu s nižší hluchností.






Režim konstantní vlhkosti Režim vysokého výkonu Režim spánku

Poznámky:



- Pokud po výběru režimu neprovedete po dobu 3 vteřin žádnou operaci, displej se vrátí do hlavního rozhraní a zobrazí aktuální režim.
- V režimu konstantní vlhkosti zvlhčovač automaticky přizpůsobí svou provozní rychlost cílové vlhkosti a vlhkosti okolního prostředí.

Pozastavení

Stisknutím tlačítka  pozastavíte chod zvlhčovače. Dalším stisknutím tlačítka  nebo stisknutím tlačítka  obnovíte jeho chod.



Povolení/zakázání Wi-Fi

Současně stisknete a podržíte tlačítka  a  po dobu 7 vteřin, dokud neuslyšíte zvukové upozornění, a poté bude Wi-Fi povolena nebo zakázána.

Poznámky:

- Po zapnutí zvlhčovače se Wi-Fi ve výchozím nastavení zapne.
- Když je Wi-Fi vypnutá, zvlhčovač není možné ovládat prostřednictvím aplikace.

Resetování Wi-Fi

Stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 7 vteřin resetujete připojení Wi-Fi.



Poznámky:

Pokud není zvlhčovač připojený k síti po 30 minut, bude funkce sítě automaticky vypnuta. Pro připojení k síti je následně nutné resetovat Wi-Fi.

Stav Wi-Fi a popis indikátoru

Stav Wi-Fi	Čekání na připojení	Připojování	Připojeno	Připojení selhalo	Vypnuto
Indikátor	Bliká oranžově	Bliká modře	Svítilí modře	Svítilí oranžově	Nesvítilí

Zapnutí/vypnutí dětské pojistky

- Současným stisknutím a podržením tlačítek  a  po dobu 7 vteřin nebo prostřednictvím aplikace můžete funkci dětské pojistky zapnout nebo vypnout. Pro vypnutí dětské pojistky můžete také odpojit napájecí adaptér a zvlhčovač znovu spustit.
- Během zapnutí funkce dětské pojistky indikátor dětské pojistky při stisknutí jakéhokoli tlačítka dvakrát zabliká se zvukovým signálem a zvlhčovač nebude reagovat na žádné operace s tlačítky.

Připojení k aplikaci Mi Home/Xiaomi Home

Tento produkt spolupracuje s aplikací Mi Home/Xiaomi Home*. Pomocí této aplikace můžete ovládat své zařízení a nechat jej komunikovat s dalšími chytrými zařízeními ve vaší domácnosti. Naskenujte QR kód, stáhněte a nainstalujte si aplikaci. Pokud je aplikace již nainstalována, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Také můžete vyhledat "Mi Home / Xiaomi Home" v obchodě s aplikacemi, stáhnout si ji a nainstalovat. Otevřete aplikaci Mi Home / Xiaomi Home, klepněte na "+" v horním pravém rohu a pro přidání vašeho zařízení postupujte podle pokynů.

* Tato aplikace je v Evropě (kromě Ruska) označována jako aplikace Xiaomi Home. Název aplikace zobrazený na vašem zařízení by měl být považován za výchozí.


Poznámka: Verze aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů v aktuální verzi aplikace.



6912FDE7



Péče a údržba


 **Upozornění:** Před čištěním a údržbou vypojte napájecí adaptér ze zásuvky.

Vyjmutí a instalace hlavního těla

- Zvedněte hlavní tělo ve vertikální poloze a vyjměte jej.
- Zarovnejte logo Xiaomi na hlavním těle s průzorem hladiny vody na nádržce na vodu a nasadte hlavní tělo.

Poznámky:

Když je zvlhčovač připojený k napájení, vydá zvukový signál, když jsou hlavní tělo a nádržka na vodu správně nainstalovány.




Vyjmutí a instalace filtru

- Filtr zvedněte do vertikální polohy a vyjměte jej.
- Nasadte přívod vody filtru na pin přívodu vody držáku filtru a nainstalujte filtr.

Poznámka:

Pro správnou instalaci filtru se ujistěte, že strana s nápisem "This Side Up" směřuje nahoru.




Výměna stříbrného iontového boxu


Vytáhněte držák filtru vertikálně z nádržky na vodu a vyjměte starý stříbrný iontový box ze spodní části držáku. Vybalte nově zakoupený filtr, vyjměte stříbrný iontový box a jemně jej zatlačte na místo.

Poznámka:

Doporučujeme vyměnit stříbrný iontový box každých 6 měsíců.




Vyjmutí



Instalace

Čištění nádržky na vodu

Vyprázdněte nádržku na vodu a vyčistěte ji čistým měkkým hadříkem. Poté otevřete vnější část nádržky a spodní konektor do sucha.




Čištění filtru

Filtr 2krát až 3krát propláchněte čistou vodou.


Poznámky:

- Při sušení filtr nemačkejte a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
- Filtr vyměňte každých 3 až 6 měsíců a to pouze za originální filtr.




Čištění vodního potrubí

Aby se zabránilo usazování vodního kamene, který ovlivňuje životnost zvlhčovače, používejte k čištění vodovodního potrubí jednou za 1 až 2 měsíce kyselinu citronovou, v závislosti na místní kvalitě vody a četnosti používání. Při čištění postupujte podle níže uvedených kroků:

1. Postupujte podle pokynů týkajících se zakoupené kyseliny citronové, abyste ji rozpustili ve vodě, a poté přidejte roztok kyseliny citronové do nádržky na vodu.
2. Stisknete a podržte tlačítko  po dobu 7 vteřin, aby se spustil režim čištění. Po 30 minutách zvlhčovač vydá zvukový signál, kterým ukončí čištění.
3. Vylijte roztok kyseliny citronové z nádržky na vodu. Poté nádržku a filtr vyčistěte čistou vodou.

Specifikace

Název	Xiaomi Smart Evaporative Humidifier		
Model	CJSJSQ02XYUE	Jmenovitý výkon	9 W
Rozměry produktu	φ 230 x 390 mm	Jmenovité napětí	12 V 
Čistá hmotnost	2,6 kg	Kapacita nádržky na vodu	4 l
Hlučnost *	≤ 50 dB(A)	Jmenovitý výkon zvlhčování*	400 mL/h
Bezdrátová konektivita	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 5.0		
Rádiová frekvence a rádiový vysílací výkon			
RF specifikace	Provozní frekvence	Maximální výstupní výkon	
2,4 GHz Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	< 20 dBm	

* Zvlhčovací kapacita a hlučnost byly testovány podle normy GB/T23332-2018.

*Tyto údaje byly měřeny pomocí měření hladiny zvuku vážené frekvencí A.


Požadavky na informování o produktu	Testovaná data
Příkon zvlhčovače (P)	8.0 W
Příkon v pohotovostním režimu (PSB)	Bez Wi-Fi připojení: 0,47 W S Wi-Fi připojením: 0,82 W
Standard měření provozní hodnoty	EN 50564:2011
Údaje o kontaktu	Dream Marker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

Čištění senzoru hladiny vody

Senzor hladiny vody čistěte vlhkým měkkým hadříkem. Neotírejte senzor žádnými tvrdými předměty.

Poznámka:

V závislosti na místní kvalitě vody doporučujeme čistit snímač hladiny vody každé 1 až 3 měsíce.



⚠ Upozornění:

- ⊘ K čištění jakékoliv části zvlhčovače nepoužívejte abrazivní, žíravé nebo hořlavé čisticí prostředky.
- ⊘ Hlavní tělo zvlhčovače ani nádržku na vodu přímo neponořujte do vody.
- ⊘ Nepřevracejte displej, jinak by mohlo dojít k jeho poškození.



Poznámky:

- K očištění displeje, hlavního těla a nádržky na vodu použijte čistý, měkký hadřík.
- Doporučujeme čistit hlavní tělo a nádržku na vodu jednou týdně a filtr každého půl měsíce.
- Pokud zvlhčovač vzduchu nebudete delší dobu používat, vylijte z něj vodu a poté vyčistěte a osušte všechny jeho části. Po opětovném sestavení zvlhčovač vložte do originální krabice a uložte jej na chladném a suchém místě.

Napájecí adaptér

Zveřejněné informace	Hodnota a přesnost	Jednotka
Výrobce	Shenzhen AMC Technology Co., Ltd.	-
Identifikace modelu	AD-0131200110EU01	-
Vstupní napětí	100 - 240	V~
Vstupní AC frekvence	50/60	Hz
Výstupní napětí	12	V ⋯
Výstupní proud	1,1	A
Výstupní výkon	13,2	W
Průměrná aktivní účinnost	83,47	%
Účinnost při nízké zátěži (10 %)	73,8	%
Spotřeba energie při chodu naprázdno	0,1	W

Odstraňování problémů

Problémy	Možná příčina	Řešení
Zvlhčovač nejde zapnout.	Napájecí adaptér není správně zapojený.	Zkontrolujte a správně zapojte napájecí adaptér.
	Hlavní tělo není správně nasazeno.	Správně nasadte hlavní tělo.
	Na povrchu spodního konektoru je voda nebo cizí předměty.	Pomocí suchého hadříku odstraňte z povrchu spodního konektoru vodu nebo cizí předměty.
	Napájecí adaptér nefunguje správně.	Kontaktujte záruční servis.
Zvlhčovač vzduchu nefunguje.	Došla voda.	Vodu včas doplňte.
Zvlhčovač není možné vyhledat v aplikaci.	Došlo k selhání síťového připojení.	Resetujte Wi-Fi.
	Signál je příliš slabý.	Telefon a zvlhčovač udržte v blízkosti zdroje signálu.
	Zvlhčovač není zapnutý.	Zvlhčovač řádně zapněte.
Ze zvlhčovače vytéká voda.	Voda přetéká.	Přebytečnou vodu vylijte.
	Zvlhčovač není stabilně umístěn.	Umístěte zvlhčovač na stabilní povrch
	Drenážní otvory filtru jsou ucpané.	Vyčistěte drenážní otvory na krytu filtru.
Došlo k chybě v zobrazení vlhkosti.	Přívod vzduchu zvlhčovače je zakrytý.	Odstraňte předměty zakrývající přívod vzduchu.
	Senzor vlhkosti je nefunkční.	Kontaktujte záruční servis.
Vodní čerpadlo vydává neobvyklé zvuky.	Pro správné fungování vodního čerpadla je nedostatek vody.	Po naplnění nádržky na vodu s ní lehce zatřeste a vodní čerpadlo bude po 1 minutě nepřetržitě práce opět normálně fungovat.
Na displeji se zobrazuje  .	Je potřeba vyčistit vodní potrubí a senzor hladiny vody.	Vyčistěte vodní potrubí a senzor hladiny vody.
Na displeji se zobrazuje  .	Vodní čerpadlo je zablokované.	Kontaktujte záruční servis.
Ventilátor nebo vodní čerpadlo nefunguje.	Ventilátor nebo vodní čerpadlo nefunguje správně.	Kontaktujte záruční servis.

Informace o shodě s předpisy

Prohlášení o shodě EU



Společnost Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. tímto prohlašujeme, že rádiové zřízení typu CJSJQ02XYUE je v souladu v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Informace o likvidaci a recyklaci



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo od místních úřadů.

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Dream Maker (zhejiang) Technology Co., Ltd.
(společnost ekosystému Mi)

Adresa: South Side, 24th Floor, Jinpin Building Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

Další informace naleznete na internetových stránkách www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0

OMEZÁNÍ O ZÁRUCI

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ SPECIFICKÁ PRÁVA A MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONŮ VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINCIÍCH NEBO STÁTECH MŮŽE ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE STANOVIT MINIMÁLNÍ ZÁRUKNÍ DOBU. KROMĚ PŘÍPADŮ POVOLENÝCH ZÁKONEM SPOLEČNOST XIAOMI NEVYVLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NEPOZASTAVUJE JINÁ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE MÍT. PRO ÚPLNÉ POCHOPENÍ VAŠICH PRÁV VÁS VYZÝVÁME, ABYSTE SE SEZNÁMILI SE ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost XIAOMI zaručuje, že jsou Produkty během záruční doby bez vad materiálu a zpracování při běžném používání a používání v souladu s uživatelskou příručkou příslušného Produktu.

Doba trvání a podmínky týkající se právních záruk jsou stanoveny příslušnými místními zákony.

Další informace o výhodách spotřebitelské záruky naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty/>.

Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že jeho výrobek Xiaomi bude při běžném používání ve výše uvedeném období bez závad na materiálu a zpracování.

Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz Produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný.

Společnost Xiaomi neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů souvisejících s používáním Produktu.

2. NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

Pokud je zjištěna hardwarová závada a společnost Xiaomi obdrží platnou reklamaci během záruční doby, společnost Xiaomi buď (1) bezplatně opraví produkt, (2) vymění produkt, nebo (3) vrátí peníze za produkt, s výjimkou případných nákladů na dopravu.

3. JAK ZÍSKAT ZÁRUKNÍ SERVIS

Chcete-li získat záruční servis, musíte doručit Produkt v původním obalu nebo v podobném obalu, který poskytuje stejný stupeň ochrany Produktu, na adresu uvedenou společností Xiaomi. S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými zákony, může společnost Xiaomi před získáním záručního servisu požadovat předložení dokladů nebo potvrzení o nákupu a/nebo splnění registračních požadavků.

4. VYLOUČENÍ A OMEZENÍ

Pokud společnost Xiaomi nestanoví jinak, vztahuje se tato omezená záruka pouze na produkt vyrobený společností Xiaomi nebo pro společnost Xiaomi a identifikovatelný ochrannými známkami, obchodním názvem nebo logem "Xiaomi" nebo "MI".

Omezená záruka se nevztahuje na: (a) poškození způsobené přírodními živly nebo vyšší mocí, například úderem blesku, tornádem, záplavou, ohněm, zemětřesením nebo jinými vnějšími příčinami; (b) nedbalost; (c) komerční použití; (d) úpravy nebo modifikace jakékoli části Produktu; (e) poškození způsobené použitím s jinými produkty než Xiaomi; (f) Poškození způsobené nehodou, zneužitím nebo nesprávným použitím; (g) Poškození způsobené používáním Produktu mimo povolené nebo zamýšlené použití popsané společností Xiaomi nebo s nesprávným napětím nebo napájením; nebo (h) Poškození způsobené servisem (včetně aktualizací a rozšíření) provedeným kýmkoli, kdo není zástupcem společnosti Xiaomi.

Je vaší odpovědností zálohovat veškerá data, software nebo jiné materiály, které máte v produktu uloženy nebo uchovány. Je pravděpodobné, že data, software nebo jiné materiály v zařízení budou během servisního procesu ztraceny nebo přeformátovány, společnost Xiaomi za takové poškození nebo ztrátu neodpovídá. Žádný prodejce, zástupce ani zaměstnanec společnosti Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření nebo doplnění této omezené záruky. Pokud je některá z podmínek shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, není tím dotčena ani narušena zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících podmínek. Pokud to není zakázáno zákony nebo jinak příslušně společnosti Xiaomi, prodejní služby jsou omezeny na zemi nebo oblast původního nákupu.

Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce společnosti Xiaomi, se tyto záruky nevztahují. Podle platných zákonů můžete čerpat záruky od jiného než oficiálního prodejce, který výrobek prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste se obrátili na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, mají všechny předpokládané záruky (včetně záruk prodejnosti a použitelnosti pro určitý účel) omezenou dobu trvání, a to maximálně na dobu trvání této omezené záruky. Některé právní řády nepovolují omezení doby trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení nebude v těchto případech uplatněno.

6. OMEZENÍ ŠKODY

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými zákony, společnost Xiaomi nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené nehodami, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, mimo jiné včetně ztráty profitu, příjmů nebo dat, škod vyplývajících z porušení výslovné nebo předpokládané záruky nebo podmínky, nebo na základě jakékoli jiné právní teorie, a to i v případě, že společnost Xiaomi byla informována o možnosti vzniku takových škod. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení zvláštních, nepřímých nebo následných škod, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

7. KONTAKTY XIAOMI

Zákazníci mohou navštívit webové stránky: <https://www.mi.com/global/support/warranty/>.

Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoliv osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo finální prodejce, který vám výrobek prodal.

V případě pochybností se obraťte na příslušnou osobu, kterou může určit společnost Xiaomi.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz