

xiaomi Solar Outdoor Camera BW400 Pro Set Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Bezpečnostní opatření

- Rozsah provozních teplot kamery je -20 °C až 55 °C a rozsah provozních teplot základny je -10 °C až 45 °C. Nepoužívejte výrobek v prostředí s teplotami vyššími nebo nižšími než jsou uvedené provozní rozsahy.
- Kamera je precizním elektronickým výrobkem s krytím IP66, který je odolný proti prachu a vodě. Aby bylo zajištěno správné fungování, nepoužívejte kameru v extrémně vlhkém prostředí nebo na místech, do kterých může vniknout voda.
- Nevystavujte objektiv kamery přímému slunečnímu světlu, protože by mohlo dojít k poškození světlocitlivých součástí výrobku.
- Chcete-li zlepšit výkon kamery, neumisťujte její objektiv směrem k odrazivému povrchu, jako je například sklo nebo bílé stěny, nebo vedle něj, protože to způsobí, že obraz bude v oblastech blízko kamery příliš jasný a ve vzdálenějších oblastech tmavší nebo bude kamera pořizovat bílé snímky.
- Ujistěte se, že je výrobek umístěn v oblasti se silným Wi-Fi signálem. Neumisťujte výrobek v blízkosti mikrovlnných troub a jiných předmětů nebo míst, které mohou ovlivnit Wi-Fi signál.
- Základna podporuje standardní microSD karty s kapacitou 16 až 256 GB a rychlostí čtení/zápisu Class 10 nebo vyšší.
- Když je zapnuta funkce nočního vidění, změna okolního světla aktivuje změnu filtru, která bude pravděpodobně doprovázena mírným cvaknutím, což je normální.
- Výrobek uchovávejte mimo silně magnetické prostředí a nevystavujte jej silným nárazům nebo vibracím.

- Při nabíjení používejte nabíjecí kabel, který je součástí balení. Při nabíjení pomocí napájecího adaptéru používejte pouze kvalifikovaný napájecí adaptér (s výstupem 5 V \approx 2 A), který splňuje bezpečnostní normy. Nabíjení provádějte vždy v interiéru v dobře větraném prostředí.
- Výrobek obsahuje neodnímatelnou lithium-iontovou baterii. Jeho maximální povolená výška pro leteckou přepravu je 15240 metrů. Uchovávejte jej mimo dosah ohně nebo jiných zdrojů tepla. Nepokoušejte se baterii sami vyměňovat, protože by mohlo dojít k poškození baterie nebo výrobku. Výměnu baterie by měl provádět pouze autorizovaný servis a pouze za stejný typ baterie; výměna za nesprávný typ baterie může vést ke zrušení bezpečnostní ochrany baterie.
- Vyobrazení výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení výrobku.

Přehled o produktu

Obsah balení



Kamera



Základna



Držák kamery



Nabíjecí kabel



Ethernetový
kabel



Samolepka s montážní
šablonou



Šroub 4x



Hmoždinka do zdi 4x





Samolepka
s upozorněním





Uživatelská
příručka

Kamera



Základna



Používání

Kamera

Nabíjení: Před použitím kameru plně nabijte. Připojte nabíjecí kabel a napájecí adaptér s výstupem 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A a poté kameru zapněte a nechte ji nabíjet.

Zapnutí/vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko konfigurace po dobu přibližně 3 vteřin.

Resetování zařízení: Stiskněte a podržte tlačítko konfigurace po dobu přibližně 7 vteřin, když je kamera zapnutá.

Stav indikátoru

Čekání na připojení: Bliká oranžově

Připojení: Bliká modře

Úspěšné připojení: Svítí modře

Nabíjení: Pulzuje bíle

Plně nabit: Nesvítí

Základna

Základnu je nutné přidat do aplikace Mi Home/Xiaomi Home a spárovat ji s kamerou. Místně nahraná videa z kamery se budou ukládat na microSD kartu základny podle příslušného nastavení v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home.

Zapnutí: Připojte nabíjecí kabel a napájecí adaptér s výstupem 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A a po zapnutí napájení se základna automaticky zapne.

Vypnutí: Základna se po vypnutí napájení automaticky vypne.

Resetování základny: Když je základna zapnutá, stiskněte a podržte tlačítko resetování po dobu přibližně 7 vteřin.

Stav indikátoru

Čeká na připojení: Bliká oranžově

Úspěšně připojeno: Svítí modře

Připojování: Bliká modře

Připojení k aplikaci Mi Home/Xiaomi Home

Tento výrobek funguje s aplikací Mi Home/Xiaomi Home*. Aplikace Mi Home/Xiaomi Home slouží k ovládání zařízení a k interakci s dalšími zařízeními chytré domácnosti.

1. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci naskenováním QR kódu. Pokud už máte aplikaci nainstalovanou, budete přeměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte v obchodě s aplikacemi "Mi Home/Xiaomi Home" a aplikaci si stáhněte a nainstalujte.
2. Zapněte základnu. Otevřete domovskou stránku aplikace Mi Home/Xiaomi Home, klepněte na "+" v pravém horním rohu stránky, naskenujte QR kód na základní stanici a postupujte podle pokynů na obrazovce.
3. Podle pokynů na obrazovce vyberte metodu přístupu k síti a dokončete proces přidání základny. Po úspěšném připojení základny bude indikátor svítit modře.



6FB1AF43

4. Při přidávání kamery postupujte podle pokynů na obrazovce. Stisknutím a podržením tlačítka konfigurace po dobu přibližně 3 vteřin zapnete kameru, naskenujte QR kód na kameře a poté dokončete proces přidávání kamery podle pokynů na obrazovce. Po úspěšném připojení kamery bude indikátor svítit modře.


* Aplikace je v Evropě (kromě Ruska) označována jako aplikace Xiaomi Home. Název aplikace zobrazený na vašem zařízení by měl být brán jako výchozí.

Poznámky:

- Pokud je jako metoda přístupu k síti základny vybrána Wi-Fi, ujistěte se, že je váš telefon připojen k síti Wi-Fi a že je umístěn co nejbližší základně.
- Pokud je jako metoda přístupu k síti základny vybrán síťový kabel, ujistěte se, že port LAN, který má být připojen, má síťový signál. Ujistěte se, že jsou telefon a základna připojeny ke stejnému routeru nebo síti LAN a že je telefon umístěn co nejbližší routeru.
- Pokud kameru včas nepřidáte do aplikace Mi Home/Xiaomi Home po úspěšném připojení základny nebo pokud je potřeba kameru přidat k určité základně, přejděte na domovskou stránku aplikace Mi Home/Xiaomi Home, vyberte základnu a podle pokynů na obrazovce přidejte kameru.
- Tento výrobek podporuje pouze připojení k síti 2,4 GHz Wi-Fi, sítě 5 GHz Wi-Fi nejsou podporovány.
- Nejprve kameru připojte v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home a až poté ji umístěte na požadované místo.
- Verze aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů podle aktuální verze aplikace.

Instalace

① Otočením proti směru hodinových ručiček otevřete držák kamery.



· Zvolte vhodnou montážní polohu (je doporučeno umístění

ve výšce 2-3 m


nad zemí, přičemž v okolí montážního povrchu nesmí být žádné budovy ani stromy) a poté umístěte samolepku s montážní šablonou na rovný povrch stěny.

· Vyrvejte otvory (každý otvor má průměr 6 mm a hloubku 30 mm) a nainstalujte hmoždinky.


· Základnu připevněte ke stěně pomocí šroubů.




⑤ Na základnu připevněte zajišťovací uzávěr.



⑥ Držte kameru rukou a připevněte ji k držáku.



⑦ Držte kameru v ruce a nastavte úhel záběru. Po nastavení utáhněte zajišťovací uzávěr.



Specifikace

Název: Smart Camera Set	Bezdrátová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Model: MJSXJ03BY	Provozní frekvence Wi-Fi: 2 400 – 2 483,5 MHz
Kamera	Maximální výkon Wi-Fi: < 20 dBm
Jmenovitý vstup: 5 V \equiv 2 A	Základna
Clona: f/1.6	Jmenovitý vstup: 5 V \equiv 2 A
Stupeň krytí IP: IP66	Provozní teplota: -10 °C až 45 °C
Zorný úhel objektivu: 132°	Bezdrátová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Video kodek: H.265	Kompatibilita: Android 8.0 a iOS 12.0 a novější
Rozlišení: 2 560 × 1 440	Provozní frekvence Wi-Fi: 2 400 – 2 483,5 MHz
Provozní teplota: -20 °C až 55 °C	Maximální výkon Wi-Fi: < 20 dBm

Oznámení o záruce

Jako zákazník společnosti Xiaomi můžete za určitých podmínek využívat další záruky. Společnost Xiaomi nabízí specifické spotřebitelské záruční výhody, které jsou doplňkem, nikoliv náhradou, jakýchkoliv zákonných záruk poskytovaných vaším národním spotřebitelským právem. Doba trvání a podmínky související se zákonnými zárukami jsou stanoveny příslušnými místními zákony. Další informace o výhodách spotřebitelské záruky naleznete na oficiálních internetových stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty/>. Pokud to zákony nezakazují nebo pokud to společnost Xiaomi neslíbila jinak, jsou záruční služby omezeny na zemi nebo oblast původního nákupu. V rámci spotřebitelské záruky vám společnost Xiaomi v maximálním rozsahu povoleném zákonem podle svého uvážení výrobek opraví, vymění nebo vám za něj vrátí peníze. Na běžné opotřebení, vyšší moc, zneužití nebo poškození způsobené nedbalostí nebo vinou uživatele se záruka nevztahuje. Kontaktní osobou pro zručný servis může být jakákoliv osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám výrobky prodal. V případě pochybností se obraťte na příslušnou osobu, kterou určí společnost Xiaomi.

Tyto záruky neplatí v Hongkongu a na Tchaj-wanu.

Na výrobky, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce společnosti Xiaomi, se tyto záruky nevztahují. V souladu s platnými zákony můžete využít záruky od neoficiálního prodejce, který vám výrobek prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste se obrátili na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Informace o OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem.

Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo místních úřadů.

Prohlášení o shodě EU



Společnost 70mai Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu MJSXJ03BY je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Při běžném používání tohoto zařízení by měla být vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele minimálně 20 cm.



Použijte LPS adaptér.

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

Vyrobena pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: 70mai Co., Ltd.

(společnost ekosystému Mi)

Adresa: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Další informace naleznete na internetové adrese www.mi.com.

Verze uživatelské příručky: V1.0



7011AA800217