SONY

5-051-698-52(1)

Wireless Gaming Headset

INZONE H5 Model: YY2976

Przewodnik
Felhasználói útmutató
Referenční příručka
Referenčná príručka

Информация за продукта
Ghid de referință
Referenční vodič
Referenti vodič
Οδηγός αναφοράς

START

https://rd1.sony.net/help/mdr/2976/h_zz/

©2023 Sony Corporation
Printed in Vietnam
https://www.sony.net/

* 5 0 5 1 6 9 8 5 2 * (1)

B

Polski

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy

Model: YY2976

Termin „produkt" w tym dokumencie odnosi się do urządzenia lub jego akcesoriów.

Produktu nie wolno umieszczać w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka czy zabudowana szafka.

Nie należy wystawiać baterii (akumulatorów lub zainstalowanych baterii) na działanie nadmiernego ciepła, np. promieni słonecznych, ognia itp. przez dłuższy czas.

Nie wystawiać baterii na działanie skrajnie niskich temperatur, które mogą doprowadzić do ich uszkodzenia i niekontrolowanego wzrostu temperatury. Nie wolno demontować, otwierać ani niszczyć akumulatorów.

W przypadku wycieku z akumulatora nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeśli dojdzie do takiego kontaktu, przemyć miejsca kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się lekarzem.

Akumulatory należy naładować przed użyciem. Należy zawsze zapoznać się z instrukcjami producenta lub instrukcją obsługi produktu w celu uzyskania właściwych instrukcji dotyczących ładowania.

Po dłuższym okresie przechowywania może okazać się konieczne kilkukrotne naładowanie i rozładowanie akumulatorów w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

Usuwać w odpowiedni sposób.

Powiadomienie dla klientów: następujące informacje dotyczą wyłącznie produktów sprzedawanych w krajach/regionach stosujących dyrektywę WE.

Produkt został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation.

Importer w UE: Sony Europe B.V.

Zapytania do importera w UE i zapytania dotyczące zgodności produktu w Europie należy kierować do autoryzowanego przedstawiciela producenta, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.
sony.com/country

Producent/importer:
Sony Europe B.V.
Sony Europe B.V.
Sony Europe B.V.

**

Română

Set de căști wireless pentru jocuri

Model: YY2976

Termenul „produs” din acest document se referă la unitate sau la accesorile sale.

Nu instalați produsul în spații închise, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încastrat.

Nu expuneți bateriile (acumulator sau baterii montate) timp îndelungat la căldură excesivă, cum ar fi cea generată de lumina soarelui, de foc sau de o sursă similară.

Nu expuneți bateriile la temperaturi extrem de scăzute care pot duce la supraîncălzire și la o avalanșă termică.

Nu demontați, nu deschideți și nu rupeți bateriile reîncărcabile.

În cazul producerii unei scurgeri a bateriei reîncărcabile, nu lăsați lichidul să intre în contact cu pielea sau cu ochii. În caz contrar/dacă, spălați zonele afectate cu apă din abundență și căreți sfatul medicului.

Bateriile reîncărcabile trebuie să fie înlocuite înainte de folosire. Consultați Introducerea instrucțiunilor producătorului sau manualul produsului pentru instrucțiuni corecte de încărcare.

După perioade îndelungate de depozitare, poate fi necesară încărcarea și descărcarea de câteva ori a bateriei reîncărcabile, pentru a obține performanțe maxime.

Eliminați în mod corespunzător.

Aviz pentru clienți: următoarele informații se aplică numai produselor vândute în țările/regiunile care respectă directivele UE.

Acest produs a fost fabricat de către sau în numele Sony Corporation.

Importator UE: Sony Europe B.V.

Introduceți către importatorul UE sau referitoare la conformitatea produsului în Europa se trimit către reprezentantul autorizat al producătorului, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

sony.com/country

Producătorul bateriei:

Springpower

Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

101, No.2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, R. P. Chineză

VDL

Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.

Building 1-4, Puli Industrial New Area, Zhaoja Street, Kaizhou District, Chongqing, R. P. Chineză

Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:

https://compliance.sony.eu

Dezafectarea bateriilor uzate și a echipamentelor electrice și electronice vechi (se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări cu sisteme de colectare separată)

Acest simbol aplicat pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie considerate reziduuri menajere. Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol i se poate asocia simbolurile anumitor substanțe chimice. Simbolul pentru plumb (Pb) este adăugat dacă bateria conține mai mult de 0,004% plumb. Asigurându-vă de faptul că aceste produse și bateriile uzate dezafectate în mod corect, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și pentru sănătatea umană, care pot fi afectate de către manipularea și dezafectarea incorectă. Reciclarea unor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care, din motive legate de siguranță, performanță sau integritate a datelor, necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personal specializat din centrele de service. Pentru a vă asigura de faptul că bateria și echipamentul electric și electronic vechi în fi dezafectate în mod corespunzător, predați aceste produse la sfârșitul duratei de funcționare la centrele adecvate de colectare pentru deșeuri electrice și electronice. Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultați secțiunea în care este explicat modul de îndepărtare a bateriei din produs în condițiile de siguranță. Predați bateria uzată la un centru adecvat de colectare și reciclare a bateriilor. Pentru mai multe informații detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactați primăria dvs. sau magazinul de unde ați achiziționat produsul sau bateria.

Validitatea marcajului CE este restricționată doar la acele țări/regiuni unde este aplicat în mod legal. În special în țările/regiunile SEE (Spațiul Economic European) și Elveția.

Validitatea marcajului UKCA este restricționată doar la acele țări/regiuni unde este aplicat în mod legal. În special în Marea Britanie.

Această unitate a fost testată și s-a constatat că este conformă cu limitele impuse de regulamentele EMC utilizând un cablu de conectare mai scurt de 3 m.

Numai cabluriile de căști incluse pot fi utilizate cu acest produs.

2 – 2,5 W

Puterea furnizată de încărcător trebuie să se situeze între minimum 2 watți, de care are nevoie echipamentul pentru a funcționa, și maximum 2,5 watți pentru a atinge viteza maximă de încărcare.

Ascultarea la căști la volum ridicat vă poate afecta negativ auzul.

Nu utilizați unitatea în timp ce mergeți pe jos, conduceți sau vă deplasați cu bicicleta. Utilizarea în acele condiții poate duce la accidente în trafic.

Nu utilizați în zone periculoase decât dacă puteți auzi sunetele din mediul înconjurător.

Unitatea nu este impermeabilă. Dacă în unitate pătrunde apă sau obiecte străine, acestea pot cauza un incendiu sau un șoc electric. Dacă în unitate pătrunde apă sau obiecte străine, încetați imediat utilizarea acesteia și consultați cel mai apropiat dealer Sony. În special fiți atenți în situațiile de mai jos.

- Câștiul utilizat unitatea lângă o chiuvetă sau lângă un recipient umplut cu apă
- Aveți grijă să nu scăpați unitatea într-o chiuvetă sau într-un recipient umplut cu apă
- Câștiul utilizat unitatea în ploaie, în ninsoare sau în locuri umede
- Câștiul utilizat unitatea atunci câștiul sunteți transpirat
- Dacă atingeți unitatea cu mâinile ude sau o introduceți într-un articol de îmbrăcăminte umed, este posibil ca unitatea să se umezească.

Pentru detalii despre modul în care trebuie curățat un șampon și telefonul mobil sau alte dispozitive fără fir conectate la unitate, consultați manualul de instrucțiuni al dispozitivului fără fir.

Nu introduceți produsul în urechi câștiul sunteți cu câștiul de căștile care sunt umede. În cazul câștiului multe URI atunci câștiul unitatea sau câștiul de încărcare sunt umede, se poate produce un scurtcircuit din cauza lichidelor (apă de la robinet, apă de mare, băuturi răcoritoare etc.) sau din cauza corpurilor străine de pe unitatea sau câștiul de încărcare, putând provoca supraîncălzirea sau defecțiunea.

Acest produs conține unul sau mai multi magneți care pot interfera cu stimulatoarele cardiace, sunturile ventriculo-peritoneale programabile pentru tratarea hidrocefaliei sau alte dispozitive medicale. Nu amplasați acest produs în apropierea persoanelor care utilizează astfel de dispozitive medicale. Solicitați câștiul medicului înainte de a utiliza acest produs dacă folosiți astfel de dispozitive medicale.

Există pericolul ca pielile mici să fie înghițite. Câștiul dumneavoastră. Câștiul dumneavoastră. Câștiul copii. Câștiul copii.

Informații despre electricitatea statică

Dacă utilizați unitatea câștiul aerul este uscat, puteți avea o senzație de discomfort din cauza electricității statice acumulate în corpul dumneavoastră. Aceasta nu reprezintă o defecțiune a unității. Puteți reduce acest efect purtând îmbrăcăminte din materiale naturale care nu generează cu ușurință electricitate statică.

Măsuri de precauție

Cele două cuduri bidimensionale sau URL-ul de pe copertă vă vor ajuta să accesați ghidul de asistență care descrie în detaliu observații sau proceduri utile.

Despre încărcarea unității

- Asigurați-vă câștiul cablul USB Type-C incluș.
- Dacă finalizarea încărcării, deconectați cablul USB Type-C.
- La conectarea cablului USB, nu aplicați forțe excesive și nu comprimați de conectare.
- La conectarea sau deconectarea cablului USB, nu aplicați forță excesivă, precum trageți de cablu, și câștiul nu deconectați conectorul direct la portul corespunzător.
- În cazul în care conectați cablul USB este deformat, de exemplu îndoit, câștiș imediat utilizarea acestuia.

Despre utilizarea unității în timp ce se încarcă

- În momentul în care apa, transpirația sau materialele străine cum ar fi praful intră în contact cu cablul USB Type-C sau portul USB, încărcarea unității ar putea cauza accidente serioase, cum ar fi arsuri sau vătămări cauzate de foc, sau electrice, generate de căldură sau aprindere, sau poate cauza o defecțiune.

Aveți în vedere următoarele câștiul utilizați unitatea în Timpul în Timpul.

- Câștiș imediat utilizarea dacă sesizați o anomalie.

Veljavnost oznake CE je omejena samo na države/regije, v katerih jo zahteva zakonodaja, zlasti v EGP (Evropski gospodarski prostor) in v Švici.

Veljavnost oznake UKCA je omejena samo na države/regije, v katerih jo zahteva zakonodaja, zlasti v ZK.

Ta enota je bila preskušena in ugotovljeno je bilo, da je skladna z omejitvami v uredbi EMC z uporabo priključnega kabla, krajšega od 3 m.

S temi slušalkami lahko uporabljate le priložene kable.

2 – 2,5 W

Moč, ki jo dovaja polnilnik, mora biti med najmanj 2 watoma, ki jih potrebuje naprava, in največ 2,5 vatov, da se dosežejo najvišja hitrost polnjenja.

Poslušanje pri visoki glasnosti lahko škoduje vašemu sluhu.

Enote ne uporabljajte med hojo, vožnjo ali kolesarjenjem. To lahko privede do prometnih nesreč.

Enote ne uporabljajte v nevarnih območjih, če ne slišite zvoka okolice.

Enota ni vodotesna. Če v enoto pride voda ali tujki, lahko pride do požara ali električnega udara. Če v enoto pride voda ali tujki, takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony. Previdno bodite pozorni predvsem v naslednjih primerih.

- Ob uporabi enote v bližini umivalnika ali posode s tekočino
- Pazite, da enota ne pade v umivalnik ali drugo posodo z vodo.
- Ob uporabi enote v dežju, snegu ali vlažnih mestih
- Ob uporabi enote med potenjem

Če se enote dotaknete z mokrimi rokami ali jo poležete v žep vlažnih oblačil, se lahko zmoči.

Podbrodnosti o vplivih stika mobilnega telefona ali drugih brezžičnih naprav; ki so povezane z enoto, in Ocvetlevga telesa preberite v navodilih za uporabo brezžične naprave.

Če sta enota ali polnilni kabel moka, ne vstavljate vtiča USB. Če vtič USB vstavite, se lahko enota ali polnilni kabel moker, lahko zaradi tekočine (pitne vode, morske vode, sokov itd.) ali tujkov na enoti ali polnilnem kablu pride do kratkega stika, kar lahko povzroči nenamerno sprožanje topline ali okvaro.

Ta izdelek vsebuje magnet(e), ki lahko povzročijo motnje pri sistih upodabljevalnih, programirljivih medlažnih ventilih za zdravljenje hidrocefalusa ali drugih medicinskih pripomočkih. Tega izdelka ne postavljajte v bližino oseb, ki uporabljajo takšne pripomočke. Če uporabljate takšen pripomoček, se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.

Obstaja nevarnost, da otroci pogoltnejo majhne dele. Po uporabi shranite zunaj dosega majhnih otrok.

Opomba o statični elektriki

Če enoto uporabljate, ko je izraženo, ko se lahko pojavi neugoden občutek zaradi statične elektrike, ki se nabere na vašem telesu. To ni okvara enote. Uživek izdelka, ki ne povzroča neugodnih, izdelanih iz naravnih materialov, ki statično elektriko tedje ustvarjajo.

Previdnostni ukrepi

Z dvodimenzionalno kodo ali naslovom URL na platnici lahko pridobite dostop do vodnika za pomoč, v katerem so podrobneje opisani uporabni nasveti ali postopki.

Polnjenje enote

- Uporabite priloženi kabel USB Type-C.
- Pri kondenzaciji priključite kabel USB Type-C.
- Ob priklopu ali odklopu kabla USB ne uporabljajte prekomerne sile, na primer pretiranega kabla. In priključite priklopite ali odklopite naravnost z zelena vrata.
- Če je priključek kabla USB poškodovan, na primer zvit, takoj prekinite z uporabo.

O uporabi enote med polnjenjem

- Polnjenje enote pri prisotnosti tekočin, kot so voda ali pot, ali tujkov, kot je prah, na kablu USB Type-C ali vratih USB lahko povzroči resne nezgode, kot so opekline ali požarkode zaradi požara, elektrinega udara, povzročanja topline ali vlaga ali pa lahko povzroči okvaro.
  Pri uporabi enote med polnjenjem pomnite naslednje.
  - Ne izpostavljajte enote neposrednemu sončnemu sevanju.
  - Previdno, da v notranjosti ni nobenega prahu ali tujkov.
  - Če se kabel vrata vtič USB med polnjenjem zmočita zaradi tekočine, kot je pina voda ali pot, kabel USB takoj izključite iz polnilnika, ga obrišite in prekinite polnjenje (je **A**).
  - Za polnjenje uporabljajte samo priloženi kabel USB Type-C.

Opombe o nošenju enote

- Slušalke po uporabi počistite.

Druge opombe

- Ko enoto uporabljate kot žične slušalke, uporabljate samo priloženi kabel slušalk. Poskrbite, da bo kabel slušalk dobro vstavljen.
- Enote ne izpostavljajte telkim obremenitvam dlje časa, saj lahko tudi med shranitvi pride do deformacije.
- Slušalke takoj prenehajte uporabljati, če opazite postane nepriatna.
- Pazite, da se z mikrofonom na ročici ne dregnete v oko med nošenjem, odstranjevanjem in uporabo enote.
- Če imate kakršna koli vprašanja ali težave s to enoto, ki v tem priročniku niso obravnavane, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

Kje najti nalepko s serijsko številko

Glejte si **B**.

Specifikacije

Slušalke

Napajanje:
DC 5 V (Z oporabo napajalnika USB za izmenični tok, ki je v ponudbi sony.)
Z uporabo vgrajenih litij-ionskih baterij (Delovno napajanje izdelka: DC 3,85 V)

Temperatura delovanja:
0 °C do 40 °C

Masa:
Prib. 260 g

Paket vsebuje:
Brezžične igralne slušalke (1)
Kabel USB Type-C® (USB-A v USB-C®) (1)
Kabel slušalk (1)
Odbojnik-sprejemnik USB (YY2979) (1)
Dokumenti (1 komplet)

Specifikacija komunikacije

Sistem za modulacijo:
GFSK, n/4-DQPSK, 8DPSK

Frekvenčno območje:
Pasovna širina 2,4 GHz (2,400 0 GHz ~ 2,483 5 GHz)

Največja izhodna moč:
YY2976
< 9,3 dBm
YY2979
< 11,9 dBm

Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

Sistemske zahteve za polnjenje baterije prek povezave USB

Napajalnik USB za izmenični tok:
Napajalnik USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji in je zmožen dovajati zhodni tok 0,5 A (500 mA) ali več.

Priporočena različica operacijskega sistema osebnega računalnika

Windows®: Windows 10 ali novejša
Mac: macOS 11 ali novejša

Blagovne znamke

- Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.
- macOS in Mac sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v Združenih državah Amerike in drugih državah.
- Sony in INZONE sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki družbe Sony Group Corporation ali njenih povezanih družb.

- USB Type-C® in USB-C® sta registrirani blagovni znamki Združenja USB Implementers Forum.
- Vse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov. V tem priročniku se oznake ™ in ® ne uporabljata.

Licence

- Ta izdelek vsebuje programsko opremo, ki jo družba Sony uporablja po licenčni pogodbi lastnika avtorskih pravic do te programske opreme. Obiščite spletne te pogodbe od nas zahteva lastnik avtorskih pravic do te programske opreme. Obiščite naslednji naslov URL in preberite: https://rdf.sony.net/help/mdr/sl/23/
- Storitve, ki jih ponujajo tretje osebe, se lahko spremenijo oziroma zaženo ali trajno prekinejo brez predhodnega obvestila. Družba Sony v teh primerih ne prevzema nobene odgovornosti.

Hrvatski

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje

Model: YY2976

Izraz proizvod u ovom dokumentu odnosi se na ovaj uređaj ili njegove dodatke.

Nemojte postavljati proizvod u skučeni prostor, kao što je polica za knjige ili ugrađena vitrina.

Nemojte izlagati baterije (baterijske sklopove ili umetnute baterije) prekomjernoj toplini, kao što su sunčeva svjetlost, plamen ili slično, na duže vrijeme.

Baterije nemojte izlagati izrazito niskim temperaturama uvjetima koji mogu dovesti do pregrijavanja i lepinja.

Nemojte rastavljati, otvarati ni uništavati punjive baterije.

U slučaju curenja punjive baterije, nemojte dopustiti da tekućina dođe u dodir s očima. Ako dođe do kontakta, isperite zahvaćeno područje velikom količinom vode i potražite savjet liječnika.

Punjive baterije treba se napuniti prije upotrebe. Uvijek potražite upute za pravilno punjenje u uputama proizvođača ili priručniku proizvoda. Nakon duže skladištenja, možda će biti potrebno nekoliko puta napuniti i ispraziniti punjivu bateriju kako bi se postigla maksimalna učinkovitost. Odložite na odgovarajući način.

Obavijest za kupce: sljedeće informacije odnose se samo na proizvode koji se prodaju u državama/regijama koje primjenjuju direktive EU-a.

Ovaj je proizvod proizveden od strane ili u ime Sony Corporation.

Uvoznik za EU: Sony Europe B.V.

Upitima o usklađenosti proizvoda koji se EU ili upiti koji se odnose na sukladnost proizvoda trebaju se upustiti ovlaštenom zastupniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinci 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

sony.com/country

Proizvođač baterije:

Springpower

Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

101, No.2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, NR Kina

VDL

Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.

Building 1-4, Puli Industrial New Area, Zhaoja Street, Kaizhou District, Chongqing, NR Kina

Sony Corporation ovime izjavljuje da je ova oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cjelovitu tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

https://compliance.sony.eu

Odlaganje otpadnih baterija i električne i elektronske opreme (primjenjuju u Europskoj uniji i ostalim zemljama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ova oznaka na proizvodu, bateriji ili ambalaži označava da se proizvod i baterija ne smiju odlagati kao kućni otpad. Na neken se baterijama uz ovaj simbol može nalaziti i odmjerjeni simbol. Kemijski simbol za olovo (Pb) dodaje se ako baterija sadrži više od 0,004% olova. Odlaganjem navedenog proizvoda i baterije na odgovarajućem sabirnom mjestu osigurat ćete ispravan učinak na okoliš i ljudsko zdravlje koje može ugroziti nepravilno odlaganje. Odlaganjem materijala omogućuje se očuvanje prirodnih resursa. Kod proizvoda koji zbog sigurnosti, načina rada ili cjelovitosti podataka trebaju stalno napajanje, ugrađenu bateriju smije zamijeniti samo kvalificirano servisno osoblje. Kako biste osigurali da se baterija i električni i elektronski otpad ispravno operiše nakon isteka radnog vijeka, proizvode predajte odgovarajućem sabirnom mjestu za reciklaže električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije pročitajte poglavlje o sigurnom uklanjanju baterije iz uređaja. Bateriju predajte na odgovarajuće sabirno mjesto za odlaganje otpadnih baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije obratite se lokalnoj gradskoj upravi, tvrtki za odlaganje otpada ili trgovini gdje ste kupili proizvod ili baterije.

Oznaka CE valjana je isključivo u državama/regijama u kojima je zakonski propisana, prvenstveno u državama/regijama članicama EGP-a (Europskog gospodarskog prostora) i Švicarskoj.

Oznaka UKCA valjana je isključivo u državama/regijama u kojima je zakonski propisana, prvenstveno u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Ovaj uređaj s baterijom za povezivanje kraćim od 3 m ispitan je i u skladu je s ograničenjima navedenima u uredbi o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).

S ovim se slušalicama mogu upotrebljavati samo isporučeni kabel(i) za slušalice.

2 – 2,5 W

Snaga koju isporučuje punjač mora iznositi između najmanje 2 vata koji su potrebni radijskoj opremi i najviše 2,5 vata kako bi se postigla najveća brzina punjenja.

Glasan zvuk može negativno utjecati na vaš sluh.

Ne upotrebljavajte uređaj dok hodate, vozite automobil ili bicikl. U suprotnome možete izazvati nesreću.

Nemojte upotrebljavati na mjestima gdje ne možete čuti okolni zvuk.

Proizvod nije vodootporan. Ako voda ili strana tvar ude u uređaj, može uzrokovati požar ili strujni udar. Ako voda ili strana tvar ude u uređaj, odmah prestanite s upotrebom i obratite se najbližem zastupniku tvrtke Sony. Posebno budite oprezni u sljedećim situacijama.

- Pri upotrebi uređaja u blizini umivaonika ili spremnika s tekućinom
  - Pazite da uređaj ne upadne u umivaonik ili spremnik s vodom.
- Pri upotrebi uređaja na kiši, snijegu ili na vlažnim lokacijama
- Pri upotrebi uređaja dok se znojite
  - Ako uređaj drže mokrim rukama ili ga stavite u džep vlažnog odjevnog predmeta, uređaj se može smočiti.

Za pojedinosti o učincima dotičaja s ljudskim tijelom mobilnog telefona ili nekog drugog bežičnog uređaja koji je spojen na uređaj pročitajte upute za bežični uređaj.

Nipošto ne umetče USB utikač ako su slušalice ili kabel za punjenje vlažni. Ako se USB utikač umetne dok su slušalice ili kabel za punjenje vlažni, zbog tekućine (pitke vode, morske vode, sokova itd.) ili tijela stranih tvari na jedinici ili na kabelu za punjenje može doći do kratkog spoja, što može uzrokovati neuobičajenu zagrijanost ili kvar.

Ovaj proizvod ima magnet(e) koji može proizvoditi smetnje u radu pacemakera, programabilnog ventila za liječenje hidrocefalusa, ili drugih medicinskih uređaja. Ne stavljajte ovaj proizvod blizu osoba koje se služe takvim medicinskim uređajima. Posavjetujte se s liječnikom prije upotrebe ovog proizvoda ako se služite takvim medicinskim uređajima.

Postoji opasnost od gutanja sitnih dijelova. Nakon upotrebe spremite na mjesto izvan dohvata male djece.

Napomena o statičkom elektricitetu

Ako se uređajem koristite kada je zrak suh, možete osjetiti neugodnu zbog statičkog elektriciteta koji se nakupija na vašem tijelu. To ne znači da je uređaj pokvaren. Uživak izdelka, ki ne povzroča neugodnih, izdelanih iz naravnih materialov ka kojeg tebe dolazi do stvaranja statičkog elektriciteta.

Mjere opreza

Dvodimenzionalni kod ili URL na naslovnici pomoć će vam da pristupite vodiču za pomoć koji detaljno opisuje korisne napomene ili postupke.

O punjenju uređaja

- Obavezno upotrebljavajte isporučeni USB Type-C kabel.
- Kad se punjenje završi, isključite USB Type-C kabel.
- Ne upotrebljavajte silu kada priključujete USB kabel.
- Ne upotrebljavajte silu kada priključujete ili isključujete USB kabel, primjerice ne vucite kabel, a priključak isključite, odnosno uključite ravno na utaz iz kojeg je namijenjen.
- Ako je priključak USB kabela deformiran, primjerice savijen, nemojte ga koristiti.

O korištenju jedinice tijekom punjenja

- Ukoliko se na USB Type-C kabelu ili USB utazu nalazi tekućina poput vode ili znoja, ili strana tijela poput prašine, punjenje uređaja može uzrokovati ozbiljne nesreće kao to su opekline ili požarkode uslijed požara, električni udar, štetanje topline ili zapaljenje, ili može biti uzrokom kvara.
  Kada koristite uređaj tijekom punjenja, imajte na umu sljedeće.
  - Ako osjetite bilo kakvu abnormalnost, odmah prestanite koristiti.
  - Provjerite da unutra nema prašine ili stranih tijela.
  - Ako se USB kabel za punjenje u USB utazu uređaja ili je voda za pićе ili znoj tijekom punjenja, odmah odspojite USB kabel spojenog uređaja kako biste zaustavili punjenje (slika **A**).
  - Obavezno upotrebljavajte isporučeni USB Type-C kabel za punjenje.

Napomene o nošenju uređaja

- Nakon upotrebe pobrišite izvucite slušalice.

Ostale napomene

- Kada upotrebljavate uređaj kao slušalice sa žicom, koristite isključivo isporučeni kabel za slušalice. Provjerite je li kabel za slušalice čvrsto priključen.
- Ne opterećuje i ne pritiščite uređaj duže vremena, čak i dok je pohranjen, jer time možete uzrokovati deformaciju.
- Ako osjetite neugodnost pri nošenju uređaja, odmah prestanite s upotrebom.
- Pazite da vas nosač mikrofona ne udari u oči tijekom nošenja, skidanja i korištenja uređaja.
- Ako imate pitanja ili problema u vezi s ovim uređajem koji nisu obrađena u ovom priručniku, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

Mjesto oznake serijskog broja

Vidi si **B**.

Specifikacije

Slušalice s mikrofonom

Izvori napajanja:
DC 5 V (Korišteći komercijalno dostupan USB adaptera za izmjeničnu struju dostupnog u prodaji)
Korišćenje ugrađenih litijum-jonskih baterija (radna snaga proizvoda: DC 3,85 V)

Radna temperatura:
0 °C do 40 °C

Masa:
Prib. 260 g

Stavke koje se dobijaju:
Bežične slušalice s mikrofonom namenjene igrama (1)
USB Type-C® kabl (USB-A do USB-C®) (1)
Kabl za slušalice s mikrofonom (1)
USB prenosnik (YY2979) (1)
Dokumenti (1 komplet)

Specifikacije komunikacije

Modulacioni sistem:
GFSK, n/4-DQPSK, 8DPSK

Frekventni opseg:
Opseg od 2,4 GHz (2,400 0 GHz ~ 2,483 5 GHz)

Maksimalna izlazna snaga:
YY2976
< 9,3 dBm
YY2979
< 11,9 dBm

Dizajn i specifikacije su podložni promjenama bez najave.

Sistemski zahtjevi za punjenje baterije pomoću USB veze

USB adapter za naizmeničnu struju:
USB adapter za naizmeničnu struju dostupan na tržištu, koji može da omogućuje napajanje struji od 0,5 A (500 mA) ili jačim.

Preporučena verzija OS-a računara

Windows®: Windows 10 ili novji
Mac: macOS 11 ili novji

Zaštićeni znakovi

- Microsoft i Windows su registrovani žigovi ili žigovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
- macOS i Mac su zaštićeni znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
- Sony i INZONE registrirani su trgovački znakovi ili trgovački znakovi za Sony Group Corporation ili njegove podružnice.
- USB Type-C® i USB-C® su registrirani zaštitni znaci tvrtke USB Implementers Forum.
- Svi ostali zaštitni znaci i registrirani zaštitni znaci su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci njihovih vlasnika. Nadalje, ™ i ® ne spominju se u ovom priručniku.

Licenci

- Ovaj uređaj sadrži softver koji Sony koristi prema licenčnom sporazumu s vlasnikom njegovih autorskih prava. Dužni smo obavijestiti vas da ćete vi morati ili zatražiti od vlasnika autorskih prava da ovaj softver. Molimo pogledajte sljedeći URL adresu i pročitajte sadržaj licence.
  https://rdf.sony.net/help/mdr/sl/23/
- Usluge koje nude treće strane se mogu mijenjati, obustaviti ili ukinuti bez prethodne najave. Sony ne snosi nikakvu odgovornost za takve situacije.

Srpski

Bežične slušalice s mikrofonom namenjene igrama

Model: YY2976

Izraz „proizvod” se u ovom dokumentu odnosi na uređaj ili njegovu dodatnu opremu.

Ne postavljajte proizvod u uski prostor poput police za knjige ili ugrađenog ormarića.

Baterije (kompletne baterije ili ugrađene baterije) nemojte izlagati preterano toplotl, kao na primer sunčevu svetlost, vatri i slično, tokom dužeg vremenskog perioda.

Baterije nemojte izlagati izuzetno niskim temperaturama koje mogu dovesti do njihovog pregrevanja i zapaljenja.

Nemojte rastavljati, otvarati ili rezati sekundarne baterije.

U slučaju curenja sekundarne baterije, nemojte dozvoliti da tečnost dođe u dodir sa očima. Ako je došlo do kontakta, pogodenu oblast isperite sa velikom količinom vode i potražite medicinsku pomoć.

Sekundarne baterije se moraju napuniti pre upotrebe. Uvek pogledajte uputstva proizvođača ili uputstvo za upotrebu proizvoda za upustvo o pravilnom punjenju.

Nakon duže period skladištenja može biti neophodno napuniti i ispraziniti sekundarnu bateriju nekoliko puta da bi se dobio maksimalni učinak. Odložite na pravilan način.

Napomena za korisnike: sledeće informacije se odnose samo na proizvode koji se prodaju u zemljama/regionima u kojima se primenjuju direktive Evropske unije.

Ovaj uređaj je proizveden od strane ili u ime kompanije Sony Corporation.

Uvoznik za područje Evropske unije: Sony Europe B.V.

Pitanja za usklađenost proizvoda koji se EU ili pitanja za usklađenosti proizvoda u Evropi treba poslati ovlašćenom predstavniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

sony.com/country

Proizvođač baterije:

Springpower

Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

101, No.2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, NR Kina

VDL

Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.

Building 1-4, Puli Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, NR Kina

Sony Corporation ovim izjavljuje da je ova oprema u skladu sa direktivom 2014/53/EU.

Kompletan tekst EU izjave o usklađenosti je dostupan na sledećoj internet adresi:

https://compliance.sony.eu

Odlaganje istrošenih baterija, elektronske i električne opreme (primjenjuju u zemljama Evropske unije i ostalim zemljama sa posebnim sistemima prikupljanja otpada)

Ovaj simbol na proizvodu, ispravnoj bateriji ili na ambalaži ukazuje na to da proizvod i ispravnu bateriju ne treba tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama ovaj simbol se pojavljuje u kombinaciji sa simbolom nekog hemijskog elementa. Hemijski simbol za olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži olovo u iznosu od 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem ovih proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju negativnih posledica po okeva i životnu sredinu, koje bi nastale nepravilnim odlaganjem. Reciklaža materijala pomaže očuvanju prirodnih resursa. U slučaju da neki proizvodi zahtevaju stalnu vezu sa baterijom (iz bezbednosnih razloga, optimalnog rada ili očuvanja integriteta podataka), baterije treba da menja isključivo stručno lice. Da biste bili sigurni da su baterija, elektronska i električna oprema pravilno odložene, predajte ih na kraju radnog veka na kolekcionarske centre za reciklaži električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije, pročitajte deo uputstva koji se odnosi na bezbedno uklanjanje baterije iz uređaja. Baterije predajte na odgovarajuće sabirno mesto za odlaganje otpada iz baterije. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije kontaktirajte vašu gradsku upravu, kompaniju za odlaganje otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod ili baterije.

Veljavnost oznake CE je omejena samo na države/regije, v katerih jo zahteva zakonodaja, zlasti v EGP (Evropski gospodarski prostor) in v Švici.

Veljavnost oznake UKCA je omejena samo na države/regije, v katerih jo zahteva zakonodaja, zlasti v ZK.

Ta enota je bila preskušena in ugotovljeno je bilo, da je skladna z omejitvami v uredbi EMC z uporabo priključnega kabla, krajšega od 3 m.

S temi slušalkami lahko uporabljate le priložene kable.

2 – 2,5 W

Snaga koju isporučuje punjač mora da bude u opsegu od min. 2 vati, koje zahteva radio oprema, i maks. 2,5 vati da bi se dobila maksimalna brzina punjenja.

Zvuk velike jačine može negativno da utiče na vaš sluh.

Ne koristite jedinicu dok hodate, vozite automobil ili bicikl. To bi moglo da dovede do sudara/nesreće.

Nemojte koristiti na opasnim mestima osim ako se ne čuju okolni zvukovi. Jedinica nije otporna. Ako voda ili strana materija dospe u jedinicu, to može da dovede do požara ili strujnog udara. Ako voda ili strana materija dospe u jedinicu, odmah prestanite da je koristite i obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony. Pogotovo budite pažljivi u sledećim situacijama.

- Ako jedinicu koristite u blizini sudopere ili posude sa tečnošću
  - Pazite da jedinica ne upadne u sudoperu ili posudu sa vodom.
- Ako jedinicu koristite na kiši, snegu ili vlažnim lokacijama
- Ako jedinicu koristite dok se znojite
  - Ako dodirnete jedinicu mokrim rukama ili ako je stavite u džep vlažnog odevnog predmeta, jedinica može da se pokvasi.

Detalje o uticaju kontakta mobilnog telefona ili drugih bežičnih uređaja povezanih sa jedinicom i ljudskog tela potražite u uputstvu za upotrebu bežičnog uređaja.

Nikada nemojte da umećete USB priključak kada su jedinica ili kabl za punjenje vlažni. Ako je USB priključak umetnut dok su jedinica ili kabl za punjenje vlažni, može da dođe do kratkog spoja zbog tečnosti (voda za česme, morska voda, osvežavajući pić) ili stranog tela na jedinici ili kablu za punjenje, što može da dovede do neuobičajenog zagrevanja ili kvara.

Ovaj proizvod sadrži magnete koji mogu da ometaju pejsmejkere, šantove za valvulom koji se mogu programirati i koriste za lečenje hidrocefalusa ili druge medicinske uređaje. Nemojte stavljati ovaj proizvod u blizinu osoba koje koriste takve medicinske uređaje. Ako koristite takav medicinski uređaj, pre korišćenja ovog proizvoda se posavetujte sa lekarom.

Postoji opasnost da sitni delovi budu slučajno progutani. Nakon upotrebe, čuvajte na mestu van dometaja dece.

Napomena u vezi sa statičkim elektricitetom

Ako jedinicu koristite kada je vazduh suvi, možda ćete osetiti nelagodnost usled statičkog elektriciteta koji se nakupio na vašem telu. Ovo ne predstavlja kvar jedinice. Možete smanjiti ovaj efekat nošenjem odeće koja je napravljena od prirodnih materijala koji stvaraju manju količinu statičkog elektriciteta.

Mere predostrožnosti

Dvodimenzionalni kod ili URL na poklopcu će vam pomoći da pristupite vodiču za pomoć koji detaljno opisuje korisne napomene ili procedure.

O punjenju jedinice

- Obavezno koristite isporučeni USB Type-C kabl.
- Nakon što je punjenje završeno, isključite USB Type-C kabl.
- Dok povezujete USB kabl, ne primenjujte prekomernu silu na deo za povezivanje.
  Kada povezujete ili isključujete USB kabl, ne primenjujte prekomernu silu, kao što je vučenje kabla i priključite ili isključite konektor direktno u priključni port.
- Ako je konektor USB kabla deformisan, tako što je savijen, ne primenjujte upotrebu.

O korišćenju uređaja tokom punjenja

- Ako se koristi kad ste u znoju ili voda ili znoj, ili strana materija kao što je prašina, nalaz na USB Type-C kablu ili US